

NOTICE DE MONTAGE BAC DE MISE-BAS



ARRIÈRE	
PLANCHER	
CÔTÉ	
VIS + BARRES	
FACADES	
NOTICE	
PRÉPARATEUR	

Positionnez un coté (3 rainures) bien à plat. Insérez l'arrière, puis visser.

Faire glissez le fond dans le profil de l'arrière. Mettre la façade et vissez. Positionnez le dernier coté et vissez.

Vissez entre-elles les barres anti-écrasement, puis positionnez les à l'intérieur du bac de mise-bas, vissez les par l'extérieur.

